



Szállítási-, tárolási-, és fektetési utasítások a Polytech Kft. nyomócsöveire

A Polytech nyomócsövek jó minőségű polietilénből készülnek. A fekete színezőanyagtól (korom) UV-állóak. Az esetlegesen felmerülő sérülések, valamint a felhasználhatóság garantálása érdekében a csöveket a szállításnál, a raktározásnál, és a fektetésnél is az utasításoknak megfelelően kell kezelni.

Szállítás

A szállításhoz használt autónak tisztának kell lennie. Sem szög, sem csavar, sem egyéb hegyes tárgy nem lehet a rakodó felületen, és a rakodó felület oldalából sem állhat ki.

A le-, és felrakodáshoz szükséges emelőeszközöknek (kötél) rendelkezésre kell állniuk. Amennyiben targoncával történik a rakodás, úgy a villákat az ehhez szükséges védőeszközökkel (pl.: villavédő gumi/műanyag) kell felszerelni.

A nyomócsöveket semmi esetre sem szabad

- a rakodófelületről ledobni,
- a rakodó szegélynél húzni, vagy megtörni,
- a padlón végighúzni.

Az utasítások be nem tartása esetén a csövek megsérülhetnek, és a követelményeknek nem felelhetnek meg.

Raktározás/Tárolás

A csöveket nem szabad magas hőmérsékletnek kitenni. Kerüljék az intenzív napsugárzást (a fekete szín magába szívja a meleget). A csöveket lehetőleg az időjárás viszontagságaitól védve kell tartani egy tiszta és egyenes területen, a deformációk elkerülése végett. Amennyiben szükséges, 2 tekercset egymásra helyezve is lehet tárolni. A szennyeződések elkerülése végett gyártás során védőkupakkal látjuk el a csövek végeit.

Fektetés

A nyomócsöveket csak +5 °C fok felett lehet fektetni.

A munkaárok alját el kell egyengetni, a csövet a homokágyba, vagy rostált földágyzatba kell fektetni. Az ágyzat nem tartalmazhat idegen anyagot. Nyomvonalvezetésnél ügyelni kell a minimális hajlítási sugárra. **Lefektetés előtt a csöveket szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Sérült, deformálódott csövet nem szabad lefektetni.**

A csövek toldása

A csövek toldását az erre rendszeresített toldókkal, azok használati utasítását figyelembe véve kell elvégezni. A csővégeket toldás előtt meg kell tisztítani.

Kontroll

A megépített és megszerelt csőszakaszokon az előírások szerint nyomáspróbát kell végezni.

Panasz/Reklamáció

Amennyiben a csövekkel kapcsolatosan panasz merülne fel, úgy ezt a Polytech Kft. felé írásban, fényképpel jelezni szükséges, valamint egy min. 1 méteres darabot (ahol a gyártási dátum látható) a Polytech Kft. alkalmazottja részére rendelkezésre kell bocsátani.

GYORSASÁG – MEGBÍZHATÓSÁG - PRECIZITÁS