

Szállítási-, tárolási-, és fektetési utasítások a Polytech Kft LWL-Kábelvédőcsöveire

A Polytech LWL-Kábelvédőcsövek jó minőségű polietilénből készülnek, belső huzagolással, ami a kábel befűtését megkönnyíti. A fekete színezőanyagtól (korom) UV-állóak. A esetlegesen felmerülő sérülések, valamint a felhasználhatóság garantálása érdekében a csöveket éppúgy a szállításnál, mint a raktározásnál és fektetésnél az utasításoknak megfelelően kell kezelni.

Szállítás

A szállításhoz használt autónak tisztának kell lennie. Sem szög, sem csavar, sem egyéb hegyes tárgy nem lehet a rakodó felületen, és a rakodó felület oldalából sem állhat ki.

A le-, és felrakodáshoz az ehhez szükséges emelőeszközöknek (kötél) rendelkezésre kell állnia.

Amennyiben targoncával történik a rakodás, úgy a villákat az ehhez szükséges védőeszközökkel (pl: villavédő gumi/műanyag) kell felszerelni.

A védőcsöveket semmi esetre sem szabad

- a rakodófelületről ledobni
- a rakodószószegélynél húzni, vagy megtörni
- a padlón végighúzni.

Az utasítások be nem tartása esetén a csövek megsérülhetnek , és a követelményeknek nem felelnek meg.

Raktározás/Tárolás

A csöveket nem szabad magas hőmérsékletnek kitenni. Kerüljék az intenzív napsugárzást (a fekete szín magába szívja a meleget).

A csöveket lehetőleg az időjárás viszontagságaitól védve kell tartani egy tiszta és egyenes területen a deformációk elkerülése végett. Amennyiben szükséges 2 tekercset egymásra helyezve is lehet tárolni.

A szennyeződések elkerülése végett gyártás során védőkupakkal látjuk el a csövek végeit.

Fektetés

A kábelvédő csöveket csak +5 °Celsius fok felett lehet fektetni.

A munkaárok alját el kell egyengetni, a csövet a homokágyba, vagy rostált földágyzatba kell fektetni.

Az ágyzat nem tartalmazhat idegen anyagot. Nyomvonalvezetésnél ügyelni kell a minimális hajlítási sugárra. Lefektetés előtt a csöveket szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Sérült, deformálódott csövet nem szabad lefektetni.

A csövek toldása

A csövek toldását az erre rendszeresített toldókkal, azok használati utasítását figyelembe véve kell elvégezni. A csővégeket toldás előtt meg kell tisztítani.

Kontroll

A megépített és megszerelt csőszakaszokon az előírások szerint vagy átjárhatósági, vagy nyomáspróbát kell végezni.

Panasz/Reklamáció

Amennyiben a csövekkel kapcsolatosan panasz merülne fel, úgy ezt a Polytech Kft. felé írásban fényképpel jelezni szükséges, valamint egy min. 1 méteres darabot (ahol a gyártási dátum látható) a Polytech Kft. alkalmazottja részére rendelkezésre kell bocsátani.